

2019年10月1日

会員各位

(一社) 千葉県LPGガス協会

LPGガス用マイコンメータの法定有効期間満了後における
警告表示及び遮断機能の働く時期及び
マイコンメーターの再使用に関するお願いについて

標記について、日本ガスマーター工業会石油ガスマーター部会より周知依頼がございましたのでお知らせいたします。

以上

19日ガス工第24号
2019年6月25日

全国 LP ガス協会殿
関係 LP ガス団体殿

日本ガスマーターアイエーブル会
石油ガスマーターパート会

LP ガス用マイコンメータの法定有効期間満了後における
警告表示及び遮断機能の働く時期について
ご周知のお願い

拝啓

貴下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊工業会の活動にご協力賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、日本ガスマーターアイエーブル会では計量法にもとづくマイコンメータの法定有効期間満了にともなう警告表示及び遮断機能に関し、2009年（平成21年）9月にプレス発表を行い、その約1年後から順次同機能を持つLPガスマイコンメータを市場に供給して参りました。

同ガスマーターは期限を越えて使用した場合、一定期間（最大6ヶ月）経過後、警告表示し、その40日後にガスを遮断します。その後は復帰使用ができません。SB型マイコンメータでは有効期間が7年ですので、一部で同機能が働く時期に入っております。

尚、S型に関しましては、早いもので2020年からになります。

つきましては、全国 LP ガス協会殿並びに関係団体殿におかれましては、会員の LP ガス販売事業者様に上記事情をご周知いただき、ガスマーターの検定有効期間を遵守した管理と計画的な交換をこれまでと同様にご推進いただきますようお願い申し上げます。

敬具

19日ガス工第25号
2019年6月25日

LPガス販売事業者殿

日本ガスマーターアイエーブル
石油ガスマーター部会

LPガス用マイコンメータの法定有効期間満了後における
警告表示及び遮断機能の働く時期について

拝啓

貴下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊工業会の活動にご協力賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、日本ガスマーターアイエーブルでは計量法にもとづくマイコンメータの法定有効期間満了にともなう警告表示及び遮断機能に関し、2009年（平成21年）9月にプレス発表を行い、その約1年後から順次間機能を持つLPガスマイコンメータを市場に供給して参りました。

同ガスマーターは期限を越えて使用した場合、一定期間（最大6ヶ月）経過後、警告表示し、その40日後にガスを遮断します。その後は復帰使用ができません。SB型マイコンメータでは有効期間が7年ですので、一部で同機能が働く時期に入っております。

尚、S型に関しましては、早いもので2020年からになります。

つきましては、ガス販売事業者様におかれましては、ガスマーターの検定有効期間を遵守した管理と計画的な交換をこれまでと同様に推進いただきますようお願い申し上げます。

敬具

19日ガス工第26号
2019年6月26日

LPガス販売事業者殿

日本ガスマーターアイエ会
石油ガスマーターパート会

マイコンメーターの再使用に関するお願い

拝啓

貴下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊工業会の活動にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

近年、保安ガスマーターの普及に伴い、一旦設置されたガスマーターが取外されて、新しい設置先に再使用されるケースが出ており、ガスマーターの取扱いによっては性能を担保できなくなることも想定されております。

ガスマーターの再使用に関しては事業者様の責任において実施頂き、再使用ガスマーターの取扱い、保管、動作確認を正しく実施頂くようお願い申し上げます。

つきましては、一度取外されたガスマーターの取扱いについて下記のようにご案内させて頂きますのでよろしくお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

1. 再使用ガスマーターの取扱い

- ① 一旦設置されたガスマーターを取外して再使用する場合は、落下・衝撃等を加えない様に丁寧に扱うこと。水やごみなどの異物が入ったり、浸水したガスマーターは、使用しないこと。
- ② 取外したガスマーターは、ガス出入口から水、ゴミ等が入らないように、ガムテープ等で取付工事直前まで封を施すこと。
- ③ 取外したマイコンメーターは、直ちに出荷モードにセットすること。(出荷モードにしないと、検針値ズレを起こすことがある)
- ④ ガスマーターを再び取付ける際には、検定有効期間内であることと、ガスマーター外観に異常がないことを確認し、新しいパッキンを使用すること。また、マイコンメーターは強制再学習をさせた後、新しい設置先に合わせて部分停止機能を設定し直すこと。

2. 再使用ガスマーターの保管

- ① 直射日光を避け、屋内の通風の良い湿気の少ない場所に保管すること
- ② 露出状態での保管は避け、水分、ごみ、虫などの浸入を防ぐと共に、接続部の損傷防止のため、梱包箱または袋等に収納して保管すること。また、取付け工事直前まで、ガス出入口に封を施すこと。
- ③ 風水害等により冠水の恐れがある場合には、棚などその影響を受けない場所に保管すること。
- ④ ガスマーターは、分解、改造しないこと。

以上